

# מניעת דליקות במטבחים ופינות חימום מזון

## כללי

**במכון ויצמן פינות לחימום מזון ומטבחים. השימוש בציוד החימום והבישול בצורה חכמה ימנע דליקות.**

- 1 ככלל, אסור השימוש בגז לבישול בבנייני המשרדים והמעבדות.
- 2 מותר השימוש במכשירי חימום ובישול חשמליים בעלי תווי תקן ותקינים, כגון מיקרוגלים וטוסטר אובן, טוסטר חשמלי וטוסטר לחיצה.
- 3 אין להשאיר מכשיר חימום ובישול ללא השגחה.
- 4 מנע הצטברות שומן ולכלוך בפינות החימום והבישול.
- 5 הרחק חומרים דליקים מסביבת מכשירי החימום והבישול.
- 6 היה מרוכז בפעולותיך ומנע מטלפונים סלולרים ועוברי אורח את הסחת דעתך מחימום ובישול המזון.
- 7 פרצה שריפה - פעל מיד לכיבוייה. הנח על מחבת בוער מכסה לחניקת האש, במקביל נתק חשמל, חייג למוקד 2999 והפעל מטף כיבוי.
- 8 אין להשתמש במים לכיבוי - סכנת התחשמלות!
- 9 וודא היכן מפסק זרם החשמל הראשי הקרוב למטבח ופינת חימום ובישול.

**זכור! תכנון נכון מונע אסון!**

